Инструкция по установке, уходу и эксплуатации. Гарантийный талон.

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Общие сведения

Наши мойки предназначены для установки на кухне и в бытовых помещениях зданий различного назначения. Продукция изготавливается из композитного материала на основе природных минералов (кварцевого песка) и полимерного связующего (полиэфирной смолы).

Комплектация

Инструкция по установке (гарантийный талон) – 1 шт.

Инструкция по установке

Установка мойки должна осуществляться квалифицированным специалистом!
Вырез в столешнице рекомендуем делать только при наличии изделия.
Для установки Вам понадобятся: карандаш, дрель со сверлом 10 мм, лобзик с пилкой для ДСП, рулетка, угольник, влажная тряпка, прозрачный силиконовый герметик.

1. Наметьте на столешнице место установки мойки.
2. Положите мойку лицевой (плоской) стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки.
3. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 1 см.
4. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем: для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии, затем с помощью лобзика строго по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.
5. Установите смеситель в отверстие в мойке и закрепите его согласно инструкции, которая входит в комплект смесителя.

   Внимание! Отверстие под смеситель НЕ выбивать. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения в случае несоблюдения правил установки. Рекомендуем доверить данную процедуру специалистам. При помощи дрели и коронки D-35 мм с алмазным напылением досверлить имеющийся надпил с ОБРАТНОЙ стороны изделия.

6. Перед окончательной установкой мойки нанесите прозрачный силиконовый герметик на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем без пробелов.

Уход и эксплуатация

1. Не рекомендуется использование металлических губок и чистящих средств, содержащих абразивные вещества, во избежание образования потертостей.
2. Избегайте контакта поверхности мойки с концентрированными кислотами и щелочными веществами.
3. Не рекомендуется на длительное время оставлять на поверхности мойки пищевые и химические красители (чай, кофе, красное вино, свекла, зеленка, йод, марганцовка), которые при длительном контакте могут привести к образованию трудновыводимых пятен.
4. Обязательна своевременная чистка мойки средством для мытья посуды.
5. Моющее средство сначала наносите на губку, после чего можете приступать к очистке мойки.
6. Вытирайте мойку насухо после использования, чтобы избежать известковых отложений, связанных с низким качеством воды.
7. Не бросайте в мойку острые или тяжелые предметы, чтобы избежать ее механических повреждений.
8. Ограничьте соприкосновение поверхности мойки с горячей посудой. Используйте термостойкие подставки.

Гарантийные обязательства

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики мойки.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия и составляет 36 месяцев.

Для подтверждения даты покупки товара убедительно просим Вас сохранять документы (товарный чек, заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, различимой печати продавца и его адреса). В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов по вине Изготовителя, последний обязуется безвозмездно устранить дефекты или заменить изделие.

Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в случае его механического повреждения при неправильной транспортировке, монтаже и нарушении условий хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

1. На царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
2. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
3. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета, либо использования загрязненной воды.
4. На недостатки изделия, вызванные независящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
5. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения рекомендаций по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств, термические повреждения.
6. На работы по установке, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.

Гарантийный талон

Срок гарантии 36 месяцев с даты продажи

Артикул изделия и цвет _____

Дата продажи _____

Продавец _____

*Проверьте, чтобы все поля были заполнены

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектации не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Покупатель _____

подпись расшифровка