

## Комплектация кровати без подъемного механизма «Modum»:

1. Изголовье – 1 шт;
2. Передняя царга – 1 шт;
3. Боковые царги – 2 шт;
4. Средняя царга – 1 шт;
5. Ортопедическое основание – 1 шт;
6. Фурнитура:
  - Крепежный уголок 420 – 6 шт.;
  - Крепежная косынка – 4 шт;
  - Винт М6х25 – 36 шт.;
  - Винт М6х20 – 4 шт.;



### Инструкция по сборке:

1. Для начала соедините боковые царги и изголовье кровати крепежными уголками – 2 шт и крепежными косынками – 2 шт с помощью винтов (М6х25 – 16 шт). Рекомендуется не затягивать винты до конца, для облегчения процесса дальнейшей сборки.
2. Установите среднюю царгу, уголками в сторону спинки, соединяя ее с боковыми царгами с помощью крепежных уголков – 2 шт. Закрутив 4 винта М6х25 в боковые царги, 4 винта М6х20 в среднюю царгу.
3. Соединить переднюю царгу с боковыми царгами (левая и правая) с помощью крепежных уголков – 4 шт, закрутив винтами М6х25 – 8 шт. Установить крепежные косынки (по углам основания кровати) - 2шт, так же закрутив винтами М6х25 – 8 шт. Затяните все незатянутые ранее винты, до упора.
4. Установите ортопедическое основание в каркас кровати