



РАСЧЕТ ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ


Двухдверная система




Трехдверная система




Четырехдверная система



Четырехдверная система



Пятидверная система



Сводная формула:

$$La = (13\text{мм} \cdot n + Lp) N, \text{мм}$$

где,

La - ширина двери, мм

n - кол-во перехлестов

Lp - ширина проема

N - кол-во дверей

