Инструкция по сборке модели “Арно” угловой.

1.Установите секцию канапе на боковую поверхность спинки. Удалите защитный поддон при помощи шлицевой отвертки, стараясь не повредить обивку дна.

2. Установите секции на жесткую поверхность.

2. Приподнимите сидение канапе, обеспечив доступ в бельевой ящик.

3. Выровняйте секции в линию по спинкам, совместив отверстия в боковых стенках.

4. Распакуйте комплект соединительных элементов.

5. Соедините секции на 2 болта.

6. Поверьте работоспособность механизма трансформации, несколько раз сложив и разложив спальное место.