

Инструкция по сборке модели “Бруно угловой диван-кровать ”

1. Установите секцию на боковую поверхность спинки. Удалите защитный поддон при помощи шлицевой отвертки, стараясь не повредить обивку дна.
2. Установите секции на жесткую поверхность.
3. Приподнимите сидение канапе, обеспечив доступ в бельевого ящик.
4. Выровняйте секции в линию по спинкам, совместив отверстия в боковых стенках.
5. Распакуйте комплект соединительных элементов.
6. Соедините секции на 4 болта.
7. Проверьте работоспособность механизма трансформации, несколько раз сложив и разложив спальное место.