

Последовательность сборки дивана “Марио/Арти Slim, Modern”

1. Распаковать секции.
2. Установить бельевой ящик на опоры. Привести спинку в вертикальное положение.
ВНИМАНИЕ! секция без установленного сидения неустойчива.
3. Установить подлокотники. В усовые гайки, расположенные в подлокотниках, вкрутить шпильки, входящие в комплект монтажных частей (по 2 шпильки в каждый подлокотник). Подлокотники сориентировать фасадными частями вперед, шпильки аккуратно ввести в отверстия, расположенные на боковых частях бельевого ящика, установить шайбы и закрепить колпачковыми гайками, входящими в комплект монтажных частей. Использовать прилагаемый рожковый ключ.
3. Установить сидение на ящик вертикально царгой вверх вплотную к спинке. Аккуратно опустить сидение за ручку таким образом, чтобы колеса попали на свои направляющие, а боковые колеса не зацепили друг друга.
4. Проверить правильность работы механизма трансформации.
5. Установить подушки спинки на сиденье.

EAC

PUSHE^{*}
#хочудиван

Последовательность сборки дивана “Марио/Арти Slim, Modern”

1. Распаковать секции.
2. Установить бельевой ящик на опоры. Привести спинку в вертикальное положение.
ВНИМАНИЕ! секция без установленного сидения неустойчива.
3. Установить подлокотники. В усовые гайки, расположенные в подлокотниках, вкрутить шпильки, входящие в комплект монтажных частей (по 2 шпильки в каждый подлокотник). Подлокотники сориентировать фасадными частями вперед, шпильки аккуратно ввести в отверстия, расположенные на боковых частях бельевого ящика, установить шайбы и закрепить колпачковыми гайками, входящими в комплект монтажных частей. Использовать прилагаемый рожковый ключ.
3. Установить сидение на ящик вертикально царгой вверх вплотную к спинке. Аккуратно опустить сидение за ручку таким образом, чтобы колеса попали на свои направляющие, а боковые колеса не зацепили друг друга.
4. Проверить правильность работы механизма трансформации.
5. Установить подушки спинки на сиденье.

EAC

PUSHE^{*}
#хочудиван