
Кресло для отдыха

HOPA


Инструкция по сборке






Перед сборкой

- □ Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
 Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
 При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- □ Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для её замены.
- □ Соб∧юдайте порядок сборки, приведенный в данной инструкции.
 При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- □ Перемешайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
 Это позволит исключить деформации и поломки.







- (1)- кресло Норд
- 2 опора задняя Н=140
- З опора передняя Н=200


- (4)- саморез **3,9**х**6**5
- (5)- шайба №6 мал
- (6)- подпятник фетровый самоклеящийся






Обратите внимание:

Декоративные опоры устанавливаются как показано на рисунках и крепятся саморезами







Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности:

- Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Нагрузка рассчитывается и указывается производителем.
- При трансформации мебели избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.
- Не рекомендуется помещать на поверхности горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а также следует избегать попадания на поверхности химически агрессивных жидкостей (растворителей, кислот, ацетона, бензина, спирта и т.д.)
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- Не рекомендуется вставать на изделие. Запрещается прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
- Не рекомендуется помещать изделие рядом с нагревательными приборами, а также вплотную к сырым стенам.
- Для удаления пыли с поверхности регулярно используйте пылесос с насадками для чистки мебели.
- При сильных загрязнениях используйте специальные чистящие средства. Не допускается применение соды, стиральных порошков и других средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Для предотвращения выцветания красителя не рекомендуется ставить мебель под прямые солнечные лучи.
- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения запаха рекомендуется пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.