

## Гарантийные обязательства

Гарантия качества на изделие распространяется только на производственные дефекты, возникшие до передачи изделия потребителю, и не распространяются на повреждения, вызванные неправильным использованием изделия или изменением конструкции потребителем, отсутствием надлежащего ухода, несчастными случаями, воздействием крайне высоких или низких температур, растворителей, кислот, естественным износом (царапины, потёртости, сколы), а также в случае использования изделия не по назначению. Осматривайте изделие на предмет наличия повреждений до момента покупки или сразу после. При обнаружении существенного недостатка необходимо обращаться по месту его покупки.

# Стеллаж в ванную комнату

## Инструкции по эксплуатации и сборке



Срок годности товара не ограничен.

Срок службы – 10 лет


Товар подлежит обязательному  
декларированию Соответствия

ООО «Завод «Исток» 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург  
ул. Красноармейская 10, оф. 8/08

[www.istok-plant.ru](http://www.istok-plant.ru), [info-istok@bk.ru](mailto:info-istok@bk.ru) тел. +7(343) 271-33-35



## Схема сборки



! Информация об актуальном размере  
и цвете изделия указана на упаковке.

## СТЕЛЛАЖ В ВАННУЮ КОМНАТУ

Стеллаж предназначен для хранения вещей и сконструирован с возможностью установки его над стиральной машиной, унитазом или другими предметами подходящих габаритов. Конструкция сборная, мобильная и предусматривает надежную установку стеллажа без использования дополнительных крепежей или сверления стен.

Стеллаж разработан исключительно для бытового применения внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня), не допускается его использование вне помещений.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

1. Полка узкая – 2 шт.
2. Переключатель для крепления полок – 6 шт.
3. Опора, верхняя часть – 2 шт.
4. Полка широкая – 1 шт.
5. Опора, нижняя часть – 2 шт.
6. Переключатель H-образная – 1 шт.
7. Крепеж – 16 шт.

*ВНИМАНИЕ:* Для сборки вам понадобится крестовая отвертка (не входит в комплект поставки)

### СБОРКА

Сборку необходимо начинать с боковых опор. Вставьте верхнюю часть опоры в нижнюю до упора. Отверстия в месте стыковки должны совпасть. На нижней части опоры имеются по два отверстия, которые должны располагаться с задней стороны. Соединить собранные стойки между собой с помощью переключателя (2) и (6) и крепежа (7). Положите все три полки на переключатели. Затяните винты. Руководствуйтесь схемой на рисунке слева.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Стеллаж должен использоваться по прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытом помещении при температуре от -30 до +40С и относительной влажности до 75%.
3. Поверхность изделия необходимо предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
4. Протирайте стеллаж мягкой влажной тканью.