

Не следует открывать двери более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10°С до +50°С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

-подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВЧ-излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.

-использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;

-использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители.

Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

Не допускается:

-контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60°С;

-контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50°С;

-резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

-фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-2014,

-фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 16371-2014.

-транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания «Алмаз» гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 16371-2014, и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-2014, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.



Паспорт и инструкция по сборке набора мебели бытовой корпусной «Формула»

Тумба
ЛД.514070.000 ПС

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба

ЛД.514070.000 ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____
Штамп магазина _____

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.

06.04.2017г ф5
Разраб: К.Е №3022

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.


Внимание!!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.

Технические характеристики


Набор мебели бытовой корпусной "Формула" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. "Мебель. Общие технические условия."
Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АУ04.В.33964. Действительна по 25.01.2019г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.





Упаковочная ведомость


Наименование детали	Маркировочный номер	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Стенка вертикальная правая	514070.001	1	1	1
Стенка вертикальная левая	514070.002	1	2	
Стенка вертикальная правая	514070.003	1	3	
Стенка вертикальная левая	514070.004	1	4	
Стенка горизонтальная нижняя	514070.005	1	5	2
Крышка	514070.006	1	6	
Перегородка	514070.007	1	7	
Опора	514070.008	2	8	
Планка	514070.009	1	9	



Монтаж



Демонтаж






Регулировка двери осуществляется следующим образом:


по ширине


по глубине

по высоте




После сборки соедините шкаф с соседним элементом из набора "Формула" стяжкой межсекционной, предварительно просверлив отверстия диаметром 5мм.







Дно ящика ДВП установить в паз.





* Прикрутить ручку к накладке ящика саморезом 4x28 (в комплекте)





Второй и третий ящик собираются аналогично.


Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный номер	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Полка	514070.010	1	10	1
Накладка ящика	514070.011	3	11	3
Дверь	514070.012	1	12	
Стенка задняя ДВП 564x434	514070.013	1	13	4
Стенка задняя ДВП 564x362	514070.014	1	14	
Стенка ящика боковая правая	514051.001	3	15	1
Стенка ящика боковая левая	514051.002	3	16	
Стенка передняя	514071.001	3	17	
Стенка задняя	514071.002	3	18	4
Дно ящика ДВП 368x280	514071.003	3	19	
Фурнитура		1		1



Комплект фурнитуры

Наименование		Кол-во
Винт-саморез 3,5x16		49
Винт-саморез 3,5x30		16
Винт-саморез 3,5x41		2
Гвоздь 1,6x25		33
Шкант 8x30		24
Евровинт 7x50		30
Заглушка пластиковая для еврвинта (белый)		30
Заглушка пластиковая для эксцентрика (белый)		10
Подпятник		6
Петля накладная с доводчиком		2
Полкодержатель		4
Ручка с винтами		4
Стяжка межсекционная		2
Шайба крепежная		4
Шток эксцентрика		10
Эксцентрик		10
Шариковая направляющая L=250		3
Ключ для еврвинта		1
Футорка		16



Сборка ящика.

