
Hoff

ОСНОВАНИЕ КРОВАТНОЕ
Osnovanie krovatnoe



ЮР 292.14x132-200x257x416-8,5-1980x0090-2022

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 ° С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.
Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивный материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.


Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.
Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.
Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация


Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.
Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.
При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.








15 min




203x27,5x7 см.










13 13

1:15



1

x1

2

x1

3

x1

4

x2

L-82,5см.-(120)
L-102,5см.-(140)
L-122,5см.-(160)
L-142,5см.-(180)




5

x28


L-58,5см.-(120)
L-68,5см.-(140)
L-78,5см.-(160)
L-88,5см.-(180)

1:2




6

x14



7


x28




8

x4


1:1



9
8
x4
10
M8
x12
11
M8X20
x8
12
M8X40
x4
13
S-5
x1
14
25X25X3
x7


1



1
4
4
2
10
8
4
11
x4
1
2
A=B
1.1
8
10
x8
1.2
10
8
x4
1.3
4
1
2
x4
1.4
13
11
x8
A
B


2


















3



4







Общие нормы по эксплуатации основания кроватного

В случае транспортировки или хранения основания при температуре ниже +1С, во избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется выдержать изделие не менее 24 часов при комнатной температуре.
Перед началом сборки необходимо осмотреть все детали основания на отсутствие механических повреждений **(металлического каркаса и ламелей)**. При их обнаружении **категорически** запрещается использование во избежании порчи матраса.
При сборке все винтовые соединения необходимо затягивать с использованием слесарного инструмента.
Перед началом эксплуатации необходимо смазать шарнирные и соединительные части основания и механизма.
Установка газовой пружины в механизм подъема в строгом соответствии с рекомендациями производителя **(баллоном вверх)**.
Эксплуатация опоры для лежания допускается только при комнатной температуре.
Допускается отклонение от плоскостности **(неполное прилегание на все опорные точки)**, которое устраняется укладкой матраса.
В процессе эксплуатации возможно появление скрипа в следствии попадания пыли, высыхания смазочного слоя, в подвижных частях основания.
Для устранения рекомендуется: периодическая перетяжка винтов в соединительных узлах, смазка шарнирных соединений, смазка в отверстиях латодержателей смазкой из группы силиконовых смазок.
Максимальная нагрузка на одно спальное место не более 150 кг.
Кроватное основание необходимо использовать только как вкладыш в кровать с опорой продольных, поперечных и центральной труб на ножку или царгу кровати.
Запрещается подвергать основание резким механическим нагрузкам (запрещается вставать ногами и прыгать на изделии).
Запрещается эксплуатировать основание с дефектными деталями и не в полной комплектации.
Запрещается производить опускание и подъем ортопедического основания с газоподъемным механизмом без установленного на него матраса.
Запрещается использование как самостоятельно стоящей спальной единицы.
Запрещается перемещайть матрас по основанию и основание по полу без его подъема воизбежании повреждений матраса и интерьера помещения.
Запрещается использование кроватного основания без опоры центральной трубы и боковых продольных труб. Опора осуществляется посредством центральной царги кровати (бельевого ящика), ножек или поперечной трубы закрепленной на царгах кровати .
Гарантия на изделие при соблюдении правил сборки и эксплуатации - 18 месяцев.
Срок службы изделия -5 лет.
Претензии по комплектации и качеству изделия принимаются при наличии этикетки с указанием номера упаковщика и даты упаковки.