Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1 Мебель может быть использована только по своему прямому назначению в соответствии с её функциональными характеристиками.

2 Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3 При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

4 Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

5 Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

6 Помните, что сохранность и долговечность изделий мебели зависят не только от их конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ними.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Индиго» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-108-00257561-11 в соответствии с требованиями технического регламента ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия; ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ21.В.02674. Действительна по 27.04.18г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012, ГОСТ16371-93, ГОСТ 19917-93. при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия -изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей. Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА "_____"_____201 г.
ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ "_____"_____201 г.
ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2015 г. (1)

ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"

ПМ-145.01.00.000
Кровать-чердак



ИНДИГО

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста,так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
Пакет 1			
Стенка горизонтальная	3-1	1	388x2048x16
Боковина передняя	2-1-1	1	104x2048x22
Боковина задняя	3-1-1	1	340x2048x16
Брусок	5-1	2	62x2048x40
Планка передняя	4-1	1	80x2048x16
Пакет 2			
Стенка задняя	2-1	1	848x2048x16
Основание	4-1-1	1	848x2096x16
Пакет 3			
Стенка вертикальная	1-1	2	1464x434x22
Спинка правая	1-1-1	1	400x846x22
Спинка левая	1.1-1-1	1	400x846x22
Фурнитура	-	1	-
Пакет 4			
Лестница	-	1	1727x440x419
Ограничитель	-	1	339x1303x88
Рамка для кровати	-	1	1468x412x25

Примеры комплектаций
набора модульной мебели „ИНДИГО”
ПМ - 145. 00. 00. 000



15

Для обеспечения безопасности использования и устойчивости кровати, рекомендуем дополнительно крепить конструкцию к стене с помощью специальных навесов.

16

Во избежание опрокидывания и придания устойчивости, необходимо крепить Кровать-чердак к соседним шкафам с помощью Стяжных винтов.



Ведомость комплектации фурнитуры

Наименование	Внешний вид	Количество
Шкант 8х35		22
Дюбель-стяжка		50
Гайка- бочонок		4
Стяжка винтовая М6х70		4
Ключ		1
Заглушка самоклеящаяся		31
Дюбель		6
Стяжка эксцентриковая		6
Стяжка L=16мм		4
		4
Винт стяжной L=27мм		4
		4
Опора-наконечник		4
Шуруп 3х13		8
Шуруп 4х30		8
Винт стяжной L=35мм		4
Шуруп 4х16		6
Навес Р-образный (правый+левый)		1

Последовательность сборки

Сборка кровати ПМ-145.01.01.000

1



2



13



14



12

Сверлим отверстия насквозь снизу кровати прямо по имеющимся отверстиям в планке лестницы и устанавливаем стяжные винты L=16mm.







3



4

В зависимости от выбранной стороны установки Рамки для кровати, необходимо досверлить глухие отверстия ⌀ 5x25 мм в основании Кровати. Ниже показан пример установки Рамки для кровати слева.



Сборка Кровати - чердака ПМ-145.01.00.000

2



3



11

Скрепляем Лестницу, планку лестницы и боковину переднюю кровати стяжными винтами L=29mm.





10

Сверлим по отметкам 4 отверстия насквозь.



4



5



6



7

Уважаемый Покупатель!
В зависимости от того, с какой стороны Вы пожелаете установить лестницу и ограничитель верхней кровати, зависит с какой стороны необходимо установить Рамку для кровати. Ниже приведен пример расположения лестницы с правой стороны кровати. Для расположения лестницы с левой стороны, установите Рамку для кровати с правой стороны.



7

8



9

Приставляем лестницу к месту будущего крепления и отмечаем карандашом 4 места под сверление.



8