



1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
7. Крепежные средства для крепления к стене, подбирать по типу материала стены.
8. В целях безопасности не разрешайте детям забираться на полки и виснуть на них.
9. Максимально допустимая нагрузка 10 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели для общей комнаты "КОРСИКА" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-199-00257561-18 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.00633/19. Действительна по 05.02.2022.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.


ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019 (1)



Вариант 1
(Стр.5,8)




Вариант 2
(Стр.5,12)

Тумба для теле- и
радиоаппаратуры
ПМ-310.05.00.000

Набор мебели для общей комнаты

КОРСИКА

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Внимание:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.



Примечание:

Конструкционные материалы:



- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе терморезистивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плита древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

24



ВНИМАНИЕ!!!

При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами




22



3X



Винт 4.2x13мм



23




Примечание:

Перед установкой ящиков сепараторы с шариками выдвинуть вперед




Заглушка Ø18мм



18



Схема сборки изделия



Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
7-5	Крышка	1	568 x 417
1-5	Стенка вертикальная	1	400 x 432
4-5	Стенка вертикальная правая	1	384 x 432
4.1-5	Стенка вертикальная левая	1	384 x 432
1.1-1-4	Накладка	1	564 x 198
4-1-4	Стенка боковая правая	3	400 x 140
4.1-1-4	Стенка боковая левая	3	400 x 140
8-5	Стенка задняя ДВП	1	208 x 562
Пакет № 2			
5-5	Крышка	1	565 x 433
2-5	Крышка	1	1069 x 434
3-5	Стенка горизонтальная нижняя	1	1340 x 434
6-5	Стенка вертикальная правая	1	184 x 416
6.1-5	Стенка вертикальная левая	1	184 x 416
1-1-4	Накладка	2	564 x 198
2-1-4	Стенка задняя	3	475 x 140
13-4	Стенка задняя ДВП	1	406 x 560
3-1-4	Дно ящика ДВП	3	507 x 410
	Фурнитура	1	

3



Комплект фурнитуры:








C11 16x Шкант 8x35 мм	C04 22x Дюбель-стяжка	C01 22x Стяжка эксцентриковая	C02 22x Дюбель	B02 2x Винт стяжной VHS 32/27
C10 2x Шкант 8x18 мм	Ш07 24x Винт 4.2x13мм	Ш53 6x Шайба D 09	H10 3x Направляющая 300 мм	Г01 26x Гвоздь 1,6x25мм
Ш30 4x Шуруп 4x16	К31 1x Ключ SW4	Ш26 62x Шуруп 4x16	P43 3x Ручка	O01 5x Ножка опора
304 14x Заглушка Ø18мм	B14 6x Винт M4x22мм			



21




3X




19




3X




20




3X





1






! Перед установкой направляющих необходимо:





1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.





6



15













Схема сборки вариант 1



13



14












Схема сборки вариант 2





7






Лицевая кромка







8





9



11



10



12

