











Инструкция по сборке













Дизайн 118
Диван-кровать "Еврокнижка"







M 1:1









i




2





3




8




7



4



5



6

