






КОМПЛЕКТАЦИЯ






КОРРЕКТИРОВКА РАЗМЕРА






Рулонная штора комплектуется приводным шнуром, который может скручиваться в петлю, что представляет опасность для Вашего ребенка. Во избежании удушения держите приводной шнур вне досягаемости ребенка. Приводной шнур должен быть установлен как можно выше.




1 Крепление держателей на стену




2 Крепление держателей на потолок



3 Установка втулок



4 Установка шторы на держатели



6 Установка утяжелителя

