




## ТВ Тумба "Монреаль"

Паспорт изделия



### Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель следует хранить и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов. Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки. Для удаления пыли с поверхности мебели, используйте мягкую, сухую ткань. Для очистки поверхности мебели, используйте специальные составы для ухода за мебелью или небольшое количество мыльного раствора, с обязательной последующей протиркой сухой тканью. При эксплуатации мебели имеющей стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При проявлении трещин необходимо немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало. Допустимая нагрузка на стеклянную полку не более 7кг.

### Гарантийный талон

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
- Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины и д.р.) возникшими в процессе перевозки самовывозом, сборки покупателем, нарушения правил эксплуатации производится за дополнительную оплату.
- Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Производственная партия \_\_\_\_\_  
 Штамп ОТК \_\_\_\_\_



















Дата изготовления \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. Срок службы мебели - 10 лет.  
 Обязательно сохраняйте паспорт на изделие на период действия гарантийного срока

### Комплектовочная ведомость деталей

№ поз.	Наименование	Длина	Ширина	Толщ.	Кол-во	Место
		L	B	H	Z	
1	Крышка	1200	396	50	1	1
2	Верх тумбы	1200	396	50	1	1
3	Низ	1700	396	50	1	1
4	Бок тумбы левый	152	394	50	1	1
5	Перегородка тумбы левая	152	362	16	1	1
6	Перегородка тумбы правая	152	377	16	1	1
7	Бок тумбы правый	302	394	50	1	1
8	Вертикальный	100	250	50	1	1
9	Царга продольная	1590	50	16	2	1
10	Царга поперечная	344	50	16	4	1
11	Фасад ящика	571	147	16	2	1
12	Бок ящика левый	350	95	16	2	1
13	Бок ящика правый	350	95	16	2	1
14	Зад. стенка ящика	501	95	16	2	1
15	Дно ящика	529	348	3,2	2	1
16	Задняя стенка тумбы	1143	162	3,2	1	1

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

17  x20	18  x60	19  x8	20  x1
21  x20	22  x30	23  x34	24  x8
25  x8	26  x2	27  x2	28  x2
29  x2	30  x6	31  x4	32  x4
33  x2	34  x6		

### Требуемый инструмент

отвертка крестовая 	ключ шестигранный 	дрель + сверло d5 
--	---	---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и инструкцию изделия, не влекущие за собой ухудшения эксплуатационных свойств изделия, без предварительного уведомления покупателя.

Уважаемые покупатели!

При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

