

Инструкция и правила эксплуатации кресла

- Кресло должно использоваться строго по назначению. Не стоит применять его в качестве других предметов мебели, либо как-то еще.
- Кресло должна эксплуатироваться и содержаться в помещении с температурой от +10 до +40 градусов по Цельсию. В помещениях с сухим воздухом желательно использовать увлажнитель или раз в неделю протирать кресло влажной салфеткой. Не следует подвергать кресло длительному воздействию прямых солнечных лучей и осадков в виде воды и снега. Возможно непродолжительное использование кресла на открытом воздухе, но с соблюдением всех правил эксплуатации.
- Не рекомендуется располагать кресло вблизи отопительных приборов и других источников тепла. Запрещено ставить на кресло нагревательные приборы.
- Кресло должно находиться и использоваться в свободном пространстве, стоять на ровной поверхности, так чтобы под креслом не было посторонних предметов.
- Максимально допустимая нагрузка на кресло: 120 кг. Не подвергайте кресло воздействию предельно допустимого веса – более 120 кг на полную площадь сидячего места.
- Избегайте попадания на поверхность кресла чистящих средств, таких как растворители, бензин, ацетон, кислоты, краски и др.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отражённые в данной инструкции, не ухудшающие конструктивные и эксплуатационные характеристики изделия.

Запрещено

- Вставать ногами на подлокотники и сиденье кресла.
- Ронять на кресло тяжелые предметы.
- Вставать на полозья кресла ногами.
- Сидеть на кресле одновременно двум людям и более.
- Прыгать на кресле и пытаться намеренно перевернуться на нем.
- Использовать кресло вблизи открытого огня.
- Подкладывать посторонние предметы под полозья кресла.

Уход за креслом

Уход и чистку кресла следует осуществлять с применением качественных нейтральных чистящих средств, специально предназначенных для ухода за мебелью. Загрязненные или запылившиеся поверхности кресла следует протирать мягкой чистой салфеткой или мягкой неворсистой тканью, смоченной в теплой воде. Уход за обивкой и подушками соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.

Условия гарантии

- Гарантия распространяется на:
 - Несущую ткань
 - Каркас
 - Крепления
- Срок гарантии на продукцию составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи изделия. Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении правил его эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию по месту приобретения мебели, с предоставлением документов, подтверждающих приобретение изделия.
- Настоящая гарантia не действует в случаях:
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны нарушением правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации изделия.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны неправильной сборкой или транспортировкой изделия.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны износом, использованием изделия не по назначению и халатным отношением к изделию.
 - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате удара.
 - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта изделия.

Информация об изготовителе:

Производитель: ООО «Гринтри», РФ, 394019, г. Воронеж, ул. Карпинского, 39
Сайт: www.green3.ru
ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

кресло-качалка Эльтон




394019, Воронеж, ул. Карпинского, 39
+7 800-222-01-85 (горячая линия)
info@green3.ru
www.green3.ru




СХЕМА СБОРКИ

A

Соедините спинку с сиденьем при помощи крепежных элементов №1 и S-образного ключа через отверстия в сиденьи. Место соединения закройте тканью при помощи липучки.


B

Установите собранное сиденье со спинкой на каркас и с помощью S-образного ключа и крепежных элементов №2 прикрутите подлокотники сначала к сиденью, а потом к спинке. После этого прикрутите опоры спинки.



Компания GREENTREE желает вам приятного отдыха и хорошего настроения!