


СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

# ДСК «АКРОБАТ-2»

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ФАБРИКА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ**

Изготовитель: ИП Копытцов С.В., 603032, Россия, Нижний Новгород, ул. Памирская, 11

Звони: 8 800 505-43-62 Пиши: info@absolutechampion.ru

[www.absolutechampion.ru](http://www.absolutechampion.ru)

# Перечень деталей.

1

НИЖНЯЯ ОПОРА



2

СРЕДНЯЯ ОПОРА



3

ВЕРХНЯЯ ОПОРА



4

СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



5

БАЛКА-СТЯЖКА



6

ПРИСТЕННАЯ ОПОРА



7

СТУПЕНЬ 400 ММ



7А

СТУПЕНЬ 415 ММ



7Б

СТУПЕНЬ 330 ММ



8

УПОР ПОТОЛОЧНЫЙ



9

БОКОВИНА  
НАВЕСНОГО ТУРНИКА






10



ВЕРХНЯЯ БАЛКА



# Перечень фурнитуры.



# 1. Сборка опор КОМПЛЕКСА.



- Соедините опоры КОМПЛЕКСА между собой.


- В отверстия опор вставьте болт М8х80 (7) с шайбой 8 (10), со стороны резьбы болта оденьте вставку радиусную (8), конус (9) и зафиксируйте гайкой М8 (11).



(А) - В нижние опоры (1), вкрутите болт М16х160 (21) с гайкой М16 (20).

**ВЫСОТУ ВЫЛЕТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ (4), ВЫБИРАТЬ ИСХОДЯ ИЗ ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ И СПОСОБА УСТАНОВКИ (СМ. УСТАНОВКА).**

## 2. Установка ступеней на опоры.



7


8

7A

1



13 мм





- Установите ступени 400 мм (7) на опоры КОМПЛЕКСА со стороны пластиковых элементов сначала на одну сторону собранных опор, после соедините обе части между собой.

**УСТАНОВКУ СТУПЕНЕЙ НА ОПОРЫ, ВЫПОЛНЯТЬ В КОЛИЧЕСТВЕ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЧЕЛОВЕК!**






### 3. Сборка верхней части (для установки к стене).



- На балку-стяжку (5) оденьте три ролика D=38 (17). На крайний ролик оденьте канат (25) **!!!**
- Соедините балку-стяжку (5) с верхними балками (9) болтом M8x50 (19) с шайбой (14) и затяните соединение гайкой M8 (15) с шайбой 8 (14).

**!!!** ДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА К СТЕНЕ!!!

## 4. Сборка верхней части (для установки в распор).



8

x4

13



x4

16




x4

25



x1

11



x2

14



x4

15




x4

17



x3



13 мм.




- На балку-стяжку (5) оденьте три ролика D=38 (17). На крайний ролик оденьте **!** канат (25) !!!
- Соедините балку-стяжку (5) с верхними балками (9) болтом M8x80 (19) с шайбой (14) и оденьте вставку прямую (16), конус (13) и гайку M8 (15). Аналогично установите такое соединение в дальние отверстия. На данные крепления со стороны пластиковых элементов, оденьте упоры потолочные (8).



**ДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА В РАСПОР!!!**


## 5 . Соединение верхней части с лестницей.

Вид «А»





ВИД СБОРКИ КРЕПЕЖА К СТЕНЕ

Вид «Б»



ВИД СБОРКИ КРЕПЕЖА В РАСПОР




13 мм.

- Соедините собранную верхнюю часть с собранными опорами лестницы (приведены виды «А» и «Б» сборки верхней части) в зависимости от выбранного вами крепления КОМПЛЕКСА (к стене «А» и в распор «Б»).
- Закрепите данное соединение с помощью шайб 8 (14) и гаек М8 (15).



## 6. Сборка пристенных опор для крепления к стене.



6



x2

22



x2

14




x2

15



x2





13 мм.

- Наденьте на пристенные опоры (6) переходники (22).
- Вставьте собранные пристенные опоры в отверстия, расположенные в средних опорах КОМПЛЕКСА.
- Закрепите пристенные опоры с помощью шайб 8 (14) и гаек М8 (15).




**ДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА К СТЕНЕ!!!**

## 7. Сборка навесного турника к ДСК.



- В отверстия боковин турника установите болты М8х80 (11) с шайбами 8 (14), на болты со стороны резьбы оденьте вставку радиусную  $d=22$  (12), конус (13) и гайку М8 (15). **⚠ СОБЕРИТЕ БОКОВИНЫ ТУРНИКА ЗЕРКАЛЬНО ДРУГ ДРУГУ!!!**
- Установите ступени 330 мм (7Б) на боковины.
- Вставьте заглушки вн.  $D=38$  (18) в торцы боковин с 4-х сторон.
- На головки болтов, оденьте колпачки (26).

# 8. Виды установки КОМПЛЕКСА.



## УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА К СТЕНЕ:

- На заранее выбранном месте установите КОМПЛЕКС и наметьте места под отверстия в стене под дюбеля, просверлите отверстия по намеченным местам. Вставьте дюбеля (30) в отверстия в стене.
- Оденьте декоративные стаканчики (24) и колпачки (26). Установите КОМПЛЕКС на место, совместите отверстия, подложите под болты М16х160, вкрученный в нижних опорах, прокладку-упор (23). Вкрутите шурупы (29) в дюбеля.
- Окончательно убедитесь в правильности сборки КОМПЛЕКСА и надежности соединения.

## УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА В РАСПОР:

- Определите высоту помещения. Высота собранного КОМПЛЕКСА должна быть на 50...70 мм меньше высоты помещения (регулируется вставками телескопическими (4) и регулировочным болтом М16х160 (21)).
- На заранее выбранном месте, установите КОМПЛЕКС вертикально, оденьте декоративный стаканчики (24), под регулировочный болт М16х160, подложите прокладку-упор (23)
- Крепление в вертикальном положении КОМПЛЕКСА между полом и потолком обеспечивается вывинчиванием болтов М16х160 (21) при помощи гаечного ключа 24 мм. Для надежной установки КОМПЛЕКСА необходимо выполнить 2-5 оборотов болта М16х160 после касания потолочных упоров (8) с прокладками-упорами (23) к потолку. **⚠ Не допуская при этом выхода болта М16х160 из трубы опорной нижней более чем на 75 мм!!!**

## 9. Требования безопасности.

- ⚠ Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.
- ⚠ Не допуская при этом выхода болта М16×160 из трубы опорной нижней более чем на 75 мм.
- ⚠ Не устанавливайте КОМПЛЕКС в помещениях с неровным и непрочным полом и стеной.
- ⚠ Не допускайте присутствия детей при подъеме и закреплении КОМПЛЕКСА.
- ⚠ Перед эксплуатацией КОМПЛЕКСА необходимо проверить:
  - ⚠ целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА;
  - ⚠ наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;
  - ⚠ устойчивость и надежность крепления КОМПЛЕКСА.
- ⚠ При эксплуатации, периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проверять прочность элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на основе веревок, убедиться в отсутствии перетирания волокон.
- ⚠ Не допускайте занятия на КОМПЛЕКСЕ без мягкого настила на полу под снарядами. Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.

## 8. Правила хранения.

До установки в рабочее положение, КОМПЛЕКС хранить в упаковке предприятия – изготовителя в закрытом сухом помещении.

## 9. Гарантия изготовителя.

1. Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКСА – 12 месяцев.
2. Гарантия не распространяется на изделия:
  - поврежденные при транспортировке покупателем;
  - для которых несоблюдение правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве;
  - не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приемке ОТК.

**Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, направленные на модернизацию изделия и улучшение его потребительских свойств.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

КОМПЛЕКС соответствует техническим условиям ТУ 9619-001-80652780-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Дата проверки «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Клеймо ОТК